RiveStop™

SISTEMA PARA UNA IMPERMEABILIZACIÓN 100%, SELLADO ESTANCO Y AHORRO DE TIEMPO DE OBRA

RiveStop es un remache elástico patentado, cuyo sistema mecánico está especialmente diseñado para SELLAR herméticamente e IMPERMEABILIZAR los huecos pasamuros en los muros de hormigón creados por la extracción de un sistema de encofrado de pernos roscados, o de tubos pasamuros de protección de espadines o varillas de anclaje.

¿CÓMO FUNCIONA?

RiveStop se expande dentro del hueco pasamuros en aproximadamente un 50% de su tamaño y diámetro original, ejerciendo fuerza constante contra las paredes del hueco, adaptándose a su forma y sellándolo completamente. El sistema mecánico de la pieza se activa mediante la presión controlada y uniforme que realiza la remachadora. Una vez que se rompe la espiga, RiveStop está instalado. No influye el factor humano.



PASO 1: Emboca el RiveStop en el hueco a sellar.
PASO 2: Se expande hasta que el hueco queda herméticamente sellado

LA HERRAMIENTA ADECUADA

La herramienta más adecuada para la instalación del RiveStop es una remachadora manual , de palanca, a 2 manos y brazo largo (con una boquilla de diámetro 4.8-5 mm/0,18-0,19in), o una remachadora eléctrica. La acción del remachado es muy ágil, aproximadamente unos 3-5 segundos por hueco, y si se utiliza la remachadora eléctrica, aún más rápido.

UNA SOLUCIÓN SENCILLA, RÁPIDA, RENTABLE Y PERMANENTE

NUEVA PATENTE!!

www.rivestop.com
DISTRIBUIDO EN CHILE POR IMPC.
Tél: (+569) 7 497 85 72 / (+569) 9 229 90 92 - Mail: ventasymarketing@impc.cl / ventas@impc.cl
Dirección: Napoleón 3565 Of. 202, Las Condes, Chile - www.impc.cl

¿POR QUÉ RIVESTOP?

La mejor solución para la máxima impermeabilización

IMPERMEABILIZA 100% HERMÉTICO Y ESTANCO

AHORRA TIEMPO Y DINERO

VERSÁTIL Y ADAPTABLE
TANTO PARA HUECOS CÓNICOS COMO CILÍNDRICOS

SISTEMA MECÁNICO ESTANCO

PERMANENTE Y DEFINITIVO

RÁPIDO Y FÁCIL DE APLICAR
ENTRE 3 A 5 SEGUNDOS

SIN MARGEN DE ERROR
Y NO INFLUYE EL FACTOR HUMANO

NO REQUIERE NINGÚN TIPO DE ACABADO
IDÓNEO PARA MUROS "CARA VISTA"

CONVENIENTE
EN CUALQUIER SITUACIÓN METEOROLÓGICA
ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS

SENCILLO Y LIMPIO

FÁCIL DE SUPERVISAR
A PRIMER VISTAZO

VARIADO Y PERSONALIZABLE

¿DÓNDE Y CUÁNDO USAR RIVESTOP?

Cualquier depósito, tanque o estructura diseñada para permanecer estanco y resistir altas presiones de agua.

Planta de tratamiento de aguas (residuales y agua potable) · Estaciones de bombeo · Alcantarillado, saneamiento y canalizaciones · Instalaciones de tratamiento químico · Instalaciones de cloración · Estructuras de control de inundaciones y tanques de tormentas · Construcción y restauración de presas, embalses y diques · Subterráneos · Garajes y parkings · Almacenes y sótanos · Fosos de ascensor · Piscinas y parques acuáticos · Subestaciones eléctricas · Aerogeneradores y energía eólica Offshore · Barreras, obras marítimas y escolleras · Túneles · Puentes · Colectores · Edificación, obra residencial y viviendas (ayuda a la insonorización) · Excavaciones, cimentaciones y muros de contención de tierras.

IDEAL PARA CUALQUIER TIPO DE OBRA NUEVA RESIDENCIAL O CIVIL, O PARA RESTAURACIONES Y OBRAS DE MANTENIMIENTO

www.rivestop.com

DISTRIBUIDO EN CHILE POR IMPC.

Tél: (+569) 7 497 85 72 / (+569) 9 229 90 92 - Mail: ventasymarketing@impc.cl / ventas@impc.cl

Dirección: Napoleón 3565 Of. 202, Las Condes, Chile - www.impc.cl